

CANON LBP861C カラーレーザービームプリンタ ご利用の手引き～その1



LBP861C
Laser BeamPrinter

本手引きは、コンピュータ教室ホームページでダウンロード出来ます

1. お持ちのノートPCへ本プリンタのドライバーソフトをインストールします。

https://oip.manual.canon/USRMA-0271-zz-SS-jaJP/Inst_source/contents/02020000.html

「ホームページからダウンロードしてインストールする」

マニュアルに示された通りに設定してください。

ただし、5. USB接続の場合は、プリンタの電源を切る

[Readmeファイルの表示]で、●USB接続セットアップが選ばれているか確認する。

11. プリンタードライバーをインストールする

■USB接続の場合  をクリックしドライバーをインストールしてください。

2. プリンタードライバーをインストールしたノートPCに、すでにプリンタに接続されているUSBケーブル（ページュ）を接続してください。

3. **利用者名簿**に日付、学籍番号、氏名、印刷目的および印刷枚数のご記入をお願いいたします。

4. プリントしたいファイルを開き、プリンタ名を「**CanonLBP861C_LIPSLX**」を選択して

* プリントしたいページ指定と枚数


* A3/A4指定

* 片面印刷/両面印刷指定

* 白黒印刷/カラー印刷

等を詳細設定して「印刷」ボタンをクリックしてください。

5. エラー発生時や印刷用紙の補充、ノートPCの貸出しを希望したい場合は、受付室までご連絡ください。
USBメモリ（64GB）が必要な場合も貸出可能です。



皆様の紙資源節約に感謝いたします！



地球環境科学部
コンピュータ教室